Código de fallas	Categoría de fallas	Código de visualización del manipulador
1	Protección de baja presión del sistemas de aire acondicionado	LPF
2	Protección de alta presión del sistema de aire acondicionado	HPF
3	Fallo del sensor de temperatura del aire de retorno	EII1
4	Fallo del sensor de temperatura de desescarche izquierdo del evaporador	EII2
5	Fallo del sensor de temperatura exterior	EII4
6	Fallo del sensor de temperatura del serpentín de condensación	EII5
7	Fallo de comunicación entre el controlador superior y el panel	EC1
8	Fallo de comunicación interna del controlador superior	EC2
9	Fallo de alimentación de entrada de alta tensión del acondicionador de aire	HUF
10	Sobretensión del inversor	OU
11	Subtensión del inversor	LU
12	Sobrecorriente del inversor del ventilador del evaporador	EOC
13	Sobrecarga del inversor del ventilador del evaporador	EOL
14	Sobrecalentamiento del inversor del ventilador evaporativo	EOH
15	Fallo de hardware del inversor del ventilador de evaporación	EHF
16	Sobreintensidad del ventilador de condensación	LOC
17	Sobrecarga del ventilador de condensación	LOL
18	Sobrecalentamiento del inversor del ventilador de condensación	LOH
19	Fallo de hardware del inversor del ventilador de condensación	LHF
20	Sobreintensidad del inversor del compresor	COC
21	Sobrecarga del inversor del compresor	COL
22	Sobrecalentamiento del inversor del compresor	COH

23	Fallo de hardware del inversor del compresor	CHF
24	Protección de temperatura PTC	POH
25	Protección de baja presión del compresor izquierdo	LP1
26	Protección de alta presión del compresor izquierdo	HP1
27	Protección de baja presión del compresor derecho	LP2
28	Protección de alta presión del compresor derecho	HP2
29	Fallo del compresor izquierdo	CP1
30	Fallo del compresor derecho	CP2
31	Fallo del controlador de PTC	PHF
32	Fallo del sensor de temperatura de entrada del cambio de placa	EII6
33	Fallo del sensor de temperatura de salida del cambio de placa	EII7
34	Fallo temperatura de reserva 1	EII8
35	Fallo temperatura de reserva 2	EII9
36	Protección de la temperatura de descarga del compresor	C7H
37	Fallo del sensor de temperatura del aire de retorno	E10
38	Fallo del sensor de presión	C5F
39	Fallo de la válvula de expansión electrónica	UHF
40	Fallo del sensor de temperatura del aire de retorno del circuito principal 1	H1r
41	Fallo del sensor de temperatura del aire de retorno del circuito principal 2	H2r
42	Avería del sensor de temperatura del aire de retorno del circuito secundario 1	H3r
43	Avería del sensor de temperatura del aire de retorno del circuito secundario 2	H4r
44	Avería del sensor de temperatura de salida de agua del cambio de placa 1	O1r
45	Avería del sensor de temperatura de salida de agua del cambio de placa 2	O2r
46	Fallo del sensor de temperatura de salida de agua PTC1	O3r

47	Fallo del sensor de temperatura de salida de agua PTC2	O4r
48	Fallo del sensor de presión 1	S1r
49	Fallo del sensor de presión 2	S2r
50	Fallo del sensor de presión 3	S3r
51	Fallo del sensor de presión 4	S4r
52	Fallo del válvula de expansión electrónica 1	F1r
53	Fallo del válvula de expansión electrónica 2	F2r
54	Eficiencia de circulación de agua defectuosa	F3r
55	Fallo en la conexión inversa de entrada y salida de agua	F4r
56	Protección de temperatura de escape del compresor 1	P1r
57	Protección de temperatura de escape del compresor 2	P2r
58	Protección de temperatura de escape del compresor 3	P3r
59	Fallo del ventilador de evaporación	EFF
60	Fallo del ventilador de condensación	CFF
61	Fallo de la bomba de agua	PFF
62	Alarma de nivel de líquido	LLF
63	Fallo del sensor de temperatura de desescarche del evaporador derecho	EII3
64	Fallo del sensor de temperatura de desescarche del evaporador delantero	EII0
65	Protección de temperatura PTC del evaporador delantero	P1H
66	Fallo de conexión inversa	FL
67	Fallo de bloqueo del contactor	7L
	Tensión de alimentación inferior a +20VDC durante 13 segundos consecutivos	EU1
	Tensión de alimentación superior a +32VDC durante 13 segundos consecutivos	EU2