Código de avería	Descripción
E601	SOC demasiado alto fallo de clase uno
E602	SOC demasiado alto fallo de clase dos
E603	SOC demasiado alto fallo de clase tres
E604	SOC demasiado bajo fallo de clase uno
E605	SOC demasiado bajo fallo de clase dos
E606	SOC demasiado bajo fallo de clase tres
E607	Sobretensión de una sola célula fallo de clase uno
E608	Sobretensión de una sola célula fallo de clase dos
E609	Sobretensión de una sola célula fallo de clase tres
E610	Subtensión de una sola célula fallo de clase uno
E611	Subtensión de una sola célula fallo de clase dos
E612	Subtensión de una sola célula fallo de clase tres
E613	Desequilibrio de tensión unitario fallo de clase uno
E614	Desequilibrio de tensión unitario fallo de clase dos
E615	Desequilibrio de tensión unitario fallo de clase tres
E616	Temperatura de batería demasiado alta fallo de clase uno
E617	Temperatura de batería demasiado alta fallo de clase dos
E618	Temperatura de batería demasiado alta fallo de clase tres
E619	Temperatura de batería demasiado baja fallo de clase uno
E620	Temperatura de batería demasiado baja fallo de clase dos
E621	Temperatura de batería demasiado baja fallo de clase tres
E622	Diferencia de temperatura de la batería demasiado grande fallo de primer nivel
E623	Diferencia de temperatura de la batería demasiado grande fallo de segundo nivel
E624	Diferencia de temperatura de la batería demasiado grande fallo de tercer nivel
E625	Aislamiento de baterías demasiado bajo fallo de clase uno
E626	Aislamiento de baterías demasiado bajo fallo de clase dos
E627	Aislamiento de baterías demasiado bajo fallo de clase tres
E628	Sobreintensidad de corriente de carga de la batería fallo de clase uno
E629	Sobreintensidad de corriente de carga de la batería fallo de clase dos
E630	Sobreintensidad de corriente de carga de la batería fallo de clase tres
E631	Sobreintensidad de corriente de descarga de la batería fallo de clase uno
E632	Sobreintensidad de corriente de descarga de la batería fallo de clase dos
E633	Sobreintensidad de corriente de descarga de la batería fallo de clase tres
E634	Fallo de sobretensión de la fuente de alimentación del BMS
E635	Fallo de subtensión de la fuente de alimentación del BMS
E636	Fallo de comunicación del BMS esclavo
E637	Fallo de interrupción del relé del circuito principal de la batería
E638	Sobrecorriente de retorno de la batería fallo de clase uno
E639	Sobrecorriente de retorno de la batería fallo de clase dos
E640	Sobrecorriente de retorno de la batería fallo de clase tres
E641	Sobretensión de tensión total de la batería fallo de clase uno
E642	Sobretensión de tensión total de la batería fallo de clase dos
E643	Sobretensión de tensión total de la batería fallo de clase tres
E644	Subtensión de tensión total de la batería fallo de clase uno
E645	Subtensión de tensión total de la batería fallo de clase dos
E646	Subtensión de tensión total de la batería fallo de clase tres
E647	Sobrecalentamiento de la fila de cobre de la batería fallo de clase uno
E648	Sobrecalentamiento de la fila de cobre de la batería fallo de clase dos
E649	Sobrecalentamiento de la fila de cobre de la batería fallo de clase tres
E650	Sobrecalentamiento de la base de carga fallo de clase uno
E651	Sobrecalentamiento de la base de carga fallo de clase dos
E652	Sobrecalentamiento de la base de carga fallo de clase tres

701	Fallo del control de adquisición del BMS esclavo
702	Fallo de desconexión del cable de detección de batería del BMS esclavo
703	La invalidez de tensión de la unidad de batería（Tiempo de espera de detección de la tensión de la batería para el nodo correspondiente.）
704	Fallo de anormalidad en la línea de configuración de la dirección de BMU (Puede comprobar los números de casilla de avería correspondientes de D-59~61).
705	Duplicación de la declaración de dirección de BMU
706	El valor de desviación de tensión de nodos de cable largo supera el límite (El fallo puede deberse a un aumento anormal de la resistencia equivalente del nodo correspondiente)

Solución	Probar el mazo de cables externo
	Determinar los parámetros, principalmente los parámetros de selección del modelo IACU3, los parámetros de selección del tipo de batería y los parámetros de selección del tipo de BMS.
	Inspección del mazo de cables o hileras de cobre y pernos de fijación relacionados dentro de la caja.
	Sustitución de componentes

Abre.	English	Español
SOC	State of Charge	Estado de carga
BMS	Battery Management System	Sistema de gestión de baterías
BMU	Battery Management Unit	Unidad de gestión de baterías