Codificación	IACU Contenido de averías
1001	Subtensión de salida de CC a CC
1002	Sobretensión de salida de CC a CC
1003	Subtensión de entrada de CC a CC
1004	Sobretensión de entrada de CC a CC
1005	Fallo de hardware de CC a CC
1006	Límite de potencia de CC a CC
1007	Sobrecorriente de entrada de CC a CC
1008	Sobretemperatura de CC a CC
1009	Protección de límite de corriente de CC a CC